

## Abdichtungen und Anschlüsse

- Anschlüsse an den Fensterrahmen** : Der Anschluss der Leibung an den Fensterrahmen mittels konventioneller Isolierung hat zwischen Fensterrahmen und Dämmplatte mit Kittstreifen (Hybridkitt) zu erfolgen. Dämmmit empfiehlt 3 D-Anputzleiste LP-Silikon.
- Fensterbänke** : Fensterbänke aus Aluminium sind vor der Montage zu kontrollieren ob die hinteren Ecken des Fensterbankes beim hinteren und seitlichen Aufbug des Putzbordträgers verschweisst sind. Ansonsten sind die hinteren Ecken mittels Hybridkitt abzudichten. Bei Abdichtungsarbeiten an Fensterbänken muss sehr zuverlässig gearbeitet werden, da unfachgemässe Abdichtungen an Fensterbänken eine der häufigsten Fehlerquellen bei Aussenisolations -Kompakt -Fassaden, darstellt. Zwischen Putzbord und der gewebarmierten Leibung ist eine ca. 5 mm Grosse Fasenfuge auszuschneiden und diese mit Hybridkitt groszügig abzudichten. Ebenfalls ist seitlich und unter dem Fensterbank an beiden Seiten je ca. 15 cm eine Fasenfuge anzubringen.
- Dachschalung und Pfetten** : Die Abdichtung zwischen Fassadendämmplatte und der Dachschalung erfolgt mit der Anbringung eines Kompribandes. Der Spalt zwischen der Fassadenplatte und der Dachschalung sollte nach beendeter Applikation ca. 2-3mm betragen. Die Fassadenplatte ist im gleichen Winkel wie die Dachneigung resp. Dachschalung zu schneiden. Dampfsperren beim Dachanschluss sind generell nicht zu verletzen. Sollte eine Dämmplatte durch die Dampfsperre befestigt werden, so ist vorgängig die Dampfsperre beim Nageleintritt zwischen der Dampfsperre und dem Untergrund mit Hybridkitt abzudichten.
- Rohrschellen Dachkennel** : Die Halterung bei den Rohrschellen ist vor der Anbringung des Deckputzes groszügig mit Hybridkitt abzudichten. Zusätzlich ist zu achten, dass sämtliche Lüftungsgitter, Lampen, Aussenfühler ect. abgedichtet werden.



